



Nordiska Fönster

Montering av fönsterbleck

På undersidan av karmen finns ett spår på 5mm djup där man fäster fönsterblecket. OBS! Fönsterbleck ska inte sitta på framsidan!

1. Beställ plåt enligt ritning nedan. Måttet anpassas efter fasaden.
2. För upp blecket och förborra ca 3-4mm från underkanten av karmen. Använd ett litet borr så att skruven gängar i materialet.
3. Ta bort plåten och lägg en byggfog/utfog i spåret. För upp plåten och skruva fast plåten.

Förborra ca 3-4mm från undersidan av karmen.

