

Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se



Skapad: 2019-01-05

Monteringsanvisning Ytterdörrar

Viktigt före installation!

- 1. Se över produkterna före installation.** Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportsador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna. **Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.**

Vid infästning av detaljer, så som fönsterbleck, termometer etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att undvika sprickbildning.

- 2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått** (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. **Dreva med svällband eller glasfiberull. Fogskum kan användas men på egen bevåg då det kan ha "sprängande" effekt på karmen som gör att karmen bågna. Fogskum gör även att det är svårt för efterjustering av karm.**



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

Ytterdörrar

1. Häng av dörrbladet från karmen.

Var försiktig när du skär av plasten så du inte repar ytbehandlingen på dörren. Hantera dörr och karm varsamt.

2. Säkerställ hålet i fasad

Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. Dreva med svällband eller glasfiberull. Fogskum kan användas men på egen bevåg då det kan ha "sprängande" effekt på karmen som gör att karmen bågnar. Fogskum gör även att det är svårt att efterjustera karmen.

3. Placera klossar/pallbrickor i nederkant

Placera klossar/pallbrickor av plast i vägghålets nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från dörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så dörren har en stabil och rak grund att stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg.

4. Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Infästning sker med karmhylsa eller karmskruv. Justera så karmen är helt i lod och rak. Kontrollera även att båda karmarna har samma lutning så dörrbladet inte hamnar snett. Kryssa vid behov för att säkerställa att karmen är helt rak. Skruva fast och justera.

5. Häng tillbaka dörrbladet

Häng tillbaka dörrbladet och efterjustera vid behov. Är karmen helt rak och dörrbladet inte är i lod kan justering göras på gångjärn. Justering på gångjärn används främst vid eventuell sättning och efterjustering.



6. Montera tillbehör

Montera eventuella tillbehör så som handtag och cylinder. Kontrollera öppningsfunktion och låsfunktion. Justera karmen vid behov.

7. Dreva

Dreva runt hela karmen och montera fönsterbleck på tröskeln eller annan typ av tätning som leder vatten bort från tröskeln

8. Smyga

Smyga runt karmen för att säkerställa att det inte kommer in solljus eller fukt på drevningen.

Skötsel & underhåll

Kontrollera regelbundet att gångjärn, slutbleck och fastsättning är i ordning. Justera gångjärn och slutbleck vid behov för att säkerställa dörrens funktion. Olja gångjärn, lås, positionsbegränsare minst 1 gång om året. Olja tätningslister före kalla perioder med silikonspray. Rengöring sker med ljummet vatten och skonsamt rengöringsmedel så som såpa. Torka av efter rengöring.

Bra jobbat!



Nordiska Fönster

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se