
MONTERINGSANVISNING

NORDISKA FÖNSTER


NORDLYS

LYFT-SKJUT-PARTI


HANDTAG




NORDISKA
FÖNSTER®




VILJANDI
windows · doors


J1 1 x
J2 1 x
J3 2 x
E1 1 x
E2 2 x
E3 1 x
E4 1 x
M4 x 45
S 2 x
K 3 x



4,0mm

1


1.




2.




3.




4.




5.





6.




7.









1.








2.





3.

















4.




5.




1.




2.




3.







4.



5.





E3 1 x 	E4 1 x  M4 x 45
S 2 x 	K 3 x 

Besöksadress
Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel
0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst
0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®