



Nordiska Fönster

Justering av utåtgående fönsterdörr och entrédörr

Dörren måste vara öppen vid justering.

1. För att justera höjden skruva med en insexnyckel på undersidan av gångjärnet. Se till att även skruva på de andra gångjärnen för att få jämn belastning.



2. Justera sidohängningen på sidan av gångjärnet. Skruva på sidan av gångjärnet. Detta får dörren att vinklas upp eller ner.

